

NOTICE D'UTILISATION

Protectiv™ R Shield

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Ce masque convient à un usage professionnel non sanitaire. Ce masque intégral n'est donc pas destiné au personnel soignant.
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez**.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- **Ce masque intégral ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction -des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**

CE KIT CONTIENT :

- 1 visière enveloppante
 - 1 masque barrière Protectiv™ R
 - 1 élastique plat à boutonnière
 - 2 cartouches filtrantes :
 - o 1 Rosace 42mm (petit diamètre)
 - o 1 Rosace 57mm (grand diamètre)
- +
- 1 feuille de 60 filtres pré-découpés et lavables 10 fois
 - o 30 petits formats (Rosace 42 mm)
 - o 30 grands formats (Rosace 57 mm)



COMMENT PORTER CE MASQUE-VISIERE INTEGRAL ?

Montage du Protectiv™ R Shield avec Rosace 42mm (petit diamètre) :

1. Avant de toucher la visière, le masque et ses filtres, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
2. Inspectez la visière, le masque, les cartouches filtrantes, les filtres et l'élastique. Assurez-vous qu'il n'y a pas de trous anormaux, déchirures ou dégradations.
3. Placez la visière sur l'embout du masque, grâce à l'espace prévu à cet effet.
4. Puis sélectionnez votre cartouche filtrante Rosace 42mm et insérez-la en alignant l'encoche sur l'embout du masque avec celle de la cartouche filtrante :



5. Posez et tournez jusqu'à sentir un « clic ».
6. Fixez l'élastique sur les deux boutons latéraux et ajustez-le à votre tour de tête.
7. Pour vérifier l'étanchéité du masque, bouchez son l'extrémité avec la paume de la main et inspirez.
8. Le masque est conçu afin que vous puissiez le thermoformer vous même suivant la procédure (voir instructions à droite), dans le cas où il n'épouserait pas parfaitement le contour de votre visage.
9. Avant le premier usage, nettoyez le masque monté (voir instructions plus bas).

Montage du Protectiv™ R Shield avec Rosace 57mm (grand diamètre) :

1. Avant de toucher la visière, le masque et ses filtres, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
2. Inspectez la visière, le masque, les cartouches filtrantes, les filtres et l'élastique. Assurez-vous qu'il n'y a pas de trous anormaux, déchirures ou dégradations.
3. Placez la visière sur l'embout du masque, grâce à l'espace prévu à cet effet.
4. Puis sélectionnez votre cartouche filtrante Rosace 57 mm et insérez la cartouche ouverte, en plaçant le bouclier, représenté dans le filtre, face à l'encoche sur le masque :



5. Tourner dans le sens de la flèche jusqu'au clic (le couvercle de la cartouche se trouve à l'horizontale) et rabattre le couvercle.
6. Fixez l'élastique sur les deux boutons latéraux et ajustez le à votre tour de tête.
7. Pour vérifier l'étanchéité du masque, bouchez son l'extrémité avec la paume de la main et inspirez.
8. Le masque est conçu afin que vous puissiez le thermoformer vous même suivant la procédure ci-dessous, dans le cas où il n'épouserait pas parfaitement le contour de votre visage.
9. Avant le premier usage, nettoyez le masque monté (voir instructions plus bas).

Thermoformage maison :

1. Si la partie masque n'épouse pas parfaitement votre visage, vous pouvez le thermoformer à la maison.
2. Faites bouillir de l'eau dans une casserole.
3. Sur votre casserole, posez une passoire sur laquelle vous déposez le masque face visage contre fond.
4. Laissez-le prendre la température pendant une minute.
5. Approchez le masque contre votre visage **en vérifiant qu'il n'est pas brûlant** (inertie thermique forte donc le masque n'est pas très chaud) et apposez-le sur votre visage pour le conformer.
6. Bloquez l'embout avec la paume de la main et inspirez quelques secondes.
7. Relâchez, le masque est personnalisé à votre visage !

Chargement de la cartouche avec les filtres :

1. Inspectez la feuille de filtres. Assurez-vous qu'il n'y a pas de trous anormaux, déchirures ou dégradations.
2. Sélectionnez les filtres correspondants à la cartouche choisie : petits filtres pour la Rosace 42mm et grands filtres pour la Rosace 57mm.
3. Sur la feuille, enlevez 3 filtres pré-découpés de la taille souhaitée.
4. Insérez les 3 filtres dans la cartouche sélectionnée et refermez bien selon la cartouche: en repositionnant la Rosace 42 sur l'embout du masque ou en refermant le couvercle de la Rosace 57.
5. **Attention : la filtration catégorie 1* de ce masque n'est garantie qu'avec l'utilisation de 3 filtres en simultané.**

*Consulter rapport RP/20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP.

Si vous êtes à court de filtres tissus :

1. **En cas de secours uniquement et pour une utilisation n'excédant pas plus de 2 heures**, la Rosace 57mm est compatible avec des disques démaquillants standards.
2. De préférence, placez un filtre fourni dans la Rosace, côté respiration, puis positionnez le coton démaquillant dessus.
3. **Attention : la filtration catégorie 1 n'est alors plus garantie. Cependant, nous sommes en attente de classification par la DGA (Direction Générale de l'Armement en charge de classer les médias filtrants).**

Pour mettre Protectiv™ R Shield :

1. Tenez le masque par l'élastique.
2. Placez-le au niveau de votre bouche.
3. Positionnez l'élastique sur le haut de votre tête, en passant au-dessus des oreilles. Vous pouvez l'ajuster en réglant les différents crans de réglages.



4. Le masque doit recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lorsque vous portez Protectiv™ R Shield :

1. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux (hors élastique).
2. Évitez de toucher la partie masque et de la déplacer. Ne la mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer les filtres et la cartouche filtrante :

1. Quand vous avez porté le masque 4h.
2. Quand il devient difficile de respirer.
3. Si le masque s'humidifie fortement.

Il faut changer le masque (exceptionnellement) :

1. Si le masque est endommagé.

Il faut changer la visière :

1. Si elle est endommagée ou trouée.
2. Si elle rayée, tâchée et qu'elle gêne votre vision.

Pour ôter Protectiv™ R Shield :

1. **Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.**
2. Retirez la lanière élastique pour décoller la partie masque de votre visage.
3. En attendant de laver le masque, ainsi que les filtres, isolez-le dans un sac en plastique.
4. **Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.**

COMMENT ENTREtenir PROTECTIV™ R SHIELD ?

Avant ouverture :

1. Stockez le masque et la visière dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-les dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes leurs caractéristiques.

Pour le laver :

1. Lavez la visière séparément, avec du dissolvant sans solvant ou bien avec une solution savonneuse.
2. Pour laver votre masque et ses cartouches filtrantes, **nous préconisons un lavage au lave vaisselle**, en programme **60°C minimum pendant au moins 30 minutes**.
3. **Les filtres sont certifiés lavables 10 fois en machine à laver dans un programme de 60°C pendant 30 minutes minimum**. Si vous les lavez en machine, placez-les dans un filet afin de ne pas les perdre. Toutefois, vous pouvez également laver vos filtres au lave vaisselle, en les laissant dans leur rosace.
4. Après avoir touché la visière, le masque, ses cartouches et filtres, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.

5. Les filtres ont été testés pour 10 lavages. **Après 10 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.**
6. Lorsque le programme de lavage est terminé, sortez le masque et les filtres.

Après lavage :

1. Faites sécher la visière, le masque et les filtres dans leur intégralité.
2. Pour cela, faites-les sécher à l'air libre **sur un support propre et désinfecté**.
3. Si besoin, les filtres peuvent être repassés à basse température.
4. **Astuce** : pour rendre le masque plus brillant, nous préconisons de le lustrer avec un peu d'huile de tournesol bio.
5. Dès que la visière, le masque et les filtres sont secs, stockez-les dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

SÉCURITÉ

1. Les filtres ont démontré une efficacité de filtration de 95 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque (rapport RP/20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP.)
2. La respirabilité du masque a été mesurée à $> 96 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ et doit permettre son port pour une durée de 4h.

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce kit, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

Ce masque intégral Protectiv™ R Shield n'est ni un EPI selon le règlement (UE) N°2016/425, ni un dispositif médical selon la directive 93/42/CEE. Nous sommes cependant en cours d'homologation pour être conforme à ces standards.